

Housses tissu à l'exosquelette ShivaExo

Ce document décrit la mise en place des housses tissu de la plaque dorsale, de la ceinture ainsi que du maintien cervical.



Ceinture vue de dos



Vue de la housse tissu de la plaque dorsale



Positionner le haut de la housse et passer les sangles sur le dos de la ceinture



Passer les sangles inférieures sous la ceinture



Clipser la sangle droite



Clipser la sangle gauche



Maintien cervical



Vue de la housse



Placer le maintien cervical à l'envers sur la housse



Rabattre le bord de la housse sur celui du maintien cervical



Serrer la corde



Faire glisser et fixer le serre-cordon